# ユーザーズマニュアル 有線ネットワークシステム

発行日 2016年3月30日



# 目次

1	はし	こめに1
	1.1	前提知識1
	1.2	システム概要1
	1.3	動作環境4
	1.3.	1 IP 経路情報監視 RTC
	1.3.	2 IP 経路情報ビューア RTC6
2	: イン	/ストール
	2.1	RTC の入手方法
	2.2	IP 経路情報監視 RTC7
	2.3	IP 経路情報ビューア RTC8
3	基本	、設定9
	3.1	IP 経路情報監視 RTC9
	3.2	IP 経路情報ビューア RTC9
	3.3	RTC 同士を接続する9
4	IP∦	経路情報ビューアの操作13
5	出ナ	Jされるメッセージ15
	5.1	IP 経路情報監視 RTC15
	5.2	IP 経路情報ビューア RTC15
6	ロク	ブファイル16
	6.1	IP 経路情報監視 RTC16
	6.2	IP 経路情報ビューア RTC16

#### 1 はじめに

#### 1.1 前提知識

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産総研)が開発・配布している RT ミドル ウェア、"OpenRTM-aist" に関する基礎知識が必要です。

このユーザーズマニュアルは、下記の知識がある前提で記述されています。

- 1 OSの基本設定ができる
- 2 OpenRTM-aist Python のインストールと基本設定ができる
- 3 omniORB の基本設定ができる
- 4 RTC 同士のポートを接続して動作させることができる
- 1.2 システム概要

本システムは、各ロボットがどのような経路で通信を行っているかその情報を表示する ことで通信経路の可視化を実現します。

これにより有線イーサネットにてメッシュネットワーク等を構成したりする場合、複数 の経路が存在しますが、どの経路が通信に使用されているか確認することが可能です。



図 1-1 メッシュネットワークを用いたロボット制御

IP 経路情報監視 RTC は IP 経路情報を取得する"route"コマンドを一定周期で実行し、 自身が持つ IP 経路情報を基地局へ報告します(図 1-2 RTC の動作)。

IP 経路情報ビューア RTC は、IP 経路情報監視 RTC から受信した報告内容を表示します。

ビューアには下記の情報が表示されます(図 1-3 IP 経路情報ビューア)。

- Destination
- Netmask
- Gateway
- Interface

また、報告が途絶えたロボットの名前を赤色で表示します。



図 1-2 RTC の動作

😣 🗏 🗉 🛛 IP Route Viewe	er			
Node	Destination	Netmask	Gateway	Interface
raspberrypi_01	10.0.0.1	255.255.255.255	192.168.35.101	eth0
raspberrypi_02	10.0.0.2	255.255.255.255	192.168.33.102	eth1
raspberrypi_05	10.0.0.100	255.255.255.255	192.168.33.102	eth1
	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.33.102	eth1
	192.168.31.0	255.255.255.0	192.168.35.101	eth0
	192.168.137.0	255.255.255.0	192.168.33.102	eth1
				-
			undate	ad on 2016/02/24 15:55:0/



役割	RTC 名
IP 経路情報監視	IPRouteObserver
IP 経路情報ビューア	IPRouteViewer

## 表 1-1 RTC の役割と RTC 名

#### 1.3 動作環境

1.3.1 IP 経路情報監視 RTC

当 RTC は Linux と Windows の両方で動作します。それぞれの必須動作環境を、表 1-2 と表 1-3 に記載します。

項目	必要条件	動作確認済み環境	
	T.	Raspbian Wheezy 06-2015	
	Linux	Ubuntu 14.04 LTS	
CPU	デュアルコア以上		
メモリ	512MB 以上	Raspberry P1 2 Model B	
사라 미, 크기, 本가는 명	OS インストール済みのドライブに	SDHC Could 16CD	
桶切記息表直	1MByte 以上の空き容量が必要 <sup>1</sup>	SDHC Card 16GB	
イーサネットア	Linux で動作するイーサネットアダプ	Legiter LAN TYU2C	
ダプター	ター	Logitec LAN-1XU2C	

表 1-2 ハードウェア必須動作環境 (Linux)

表 1-3	ハードウェ	ア必須動作環境	(Windows)
-------	-------	---------	-----------

項目	必要条件	動作確認済み環境	
対応 OS	Windows 8.1	Windows 8.1 Pro	
CDU	デーアルコアリト	Core i7 4710MQ	
CPU		2.5GHz / 4 コア HT	
メモリ	2GB 以上	12GB	
補助記憶装置	OS インストール済みのドライブに	HDD 1TB	
	1MByte 以上の空き容量が必要 <sup>1</sup>		
イーサネットア	Windows で動作するイーサネットア	Legites LAN TYU2C	
ダプター	ダプター	Logitec LAIN-1AU2C	

当 RTC を動作させるための前提条件

(ア)OSの基本設定が完了していること

- (イ) "OpenRTM-aist Python 1.1.0"がインストールされており正常に動作すること
- (ウ) "route" コマンドがインストールされていること
- (エ) "route" コマンドにパスが通っていること

<sup>1</sup> ログを出力する場合は更に空き領域が必要です

OpenRTM-aist Python 1.1.0 のインストール方法は、OpenRTM-aist 公式 Web サイト<sup>2</sup> を参照してください。

Linux プラットフォームにおいて"route" コマンドがインストールされていない場合、 "net-tools" パッケージをインストールしてください。"net-tools" パッケージのインストー ル方法は、Linux のドキュメント等を参照してください。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> <u>http://www.openrtm.org/openrtm/ja/node/798</u>

1.3.2 IP 経路情報ビューア RTC

当 RTC は Linux と Windows の両方で動作します。それぞれの必須動作環境を、表 1-4 と表 1-5 に記載します。

項目	必要条件	動作確認済み環境	
対応 OS	Linux	Ubuntu 14.04 LTS	
CPU	デュアルコア以上		
メモリ	512MB 以上		
油肋匀磨壮墨	OS インストール済みのドライブに	SDHC Card 16GB	
冊功記憶表直	1MByte 以上の空き容量が必要 <sup>3</sup>		
イーサネットア	Linux で動作するイーサネットアダプ	Logiton I AN TYU2C	
ダプター	ター	Logitec LAIN-1XU2C	
ディフプレイ	解像度 800x600 以上	1024 x 768	
	16bit カラー推奨	32bit カラー	
その他	Tk, ttk が動作する GUI 環境	Python2.7	

表 1-4 ハードウェア必須動作環境 (Linux)

表 1-5 ハードウェア必須動作環境 (Windows)

項目	必要条件	動作確認済み環境	
対応 OS	Windows 8.1	Windows 8.1 Pro	
CDU	デーアルコアリト	Core i7 4710MQ	
CIU		2.5GHz / 4 コア HT	
メモリ	2GB 以上	12GB	
<b>油</b> 田訂倍壮罢	OS インストール済みのドライブに	HDD 1TB	
冊功記愿表直	1MByte 以上の空き容量が必要 <sup>3</sup>		
イーサネットア	Windows で動作するイーサネットア	Logiton I AN TYU2C	
ダプター	ダプター	Logitec LAN-1X02C	
ディスプレイ	解像度 800x600 以上	1024 x 768	
	16bit カラー推奨	32bit カラー	
その他	Tk,ttk が動作する GUI 環境	Python2.7	

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ログを出力する場合は更に空き領域が必要です

### 2 インストール

#### 2.1 RTC の入手方法

下記の Web サイトから RTC をダウンロードしてください。

#### RTC-Library-FUKUSHIMA

IPRouteObserver (IP 経路情報監視 RTC) http://rtc-fukushima.jp/component/1056/

IPRouteViewer (IP 経路情報ビューア RTC) http://rtc-fukushima.jp/component/1059/

2.2 IP 経路情報監視 RTC

ダウンロードした ZIP ファイルを任意の場所に展開してください。 展開されたファイルのうち、動作に必要なファイルは下記のとおりです(図 2-1)。



#### 図 2-1 動作に必要なファイル

"\*.py"ファイルに実行権限が与えられていることを確認してください。

2.3 IP 経路情報ビューア RTC

ダウンロードした ZIP ファイルを任意の場所に展開してください。 展開されたファイルのうち、動作に必要なファイルは下記のとおりです(図 2-2)。



図 2-2 動作に必要なファイル

"\*.py"ファイルに実行権限が与えられていることを確認してください。

#### 3 基本設定

#### 3.1 IP 経路情報監視 RTC

RTC 起動時に下記のファイルが読み込まれ、RTC の振る舞いが決定します。

1. "IPRouteViewer.conf"

本マニュアルでは、"IPRouteObserver RTC"独自の設定項目について説明します。

設定項目	意味
conf.default.node_id	自ノードの名前。ビューアの報告ノード一覧に表示される。
	記述例) conf.default.node_id: raspberrypi_01
	※ノード毎にユニークな ID を付与してください。同じ ID
	を付与したノードが複数ある場合、それらは同一ノードとみ
	なされ IP 経路情報ビューアでは一つのノードとして扱われ
	ます。

表 3-1 "IPRouteObserver.conf" 独自の設定項目

3.2 IP 経路情報ビューア RTC

"IPRouteViewer RTC"独自の設定項目はありません。

3.3 RTC 同士を接続する

ロボットで "IPRouteObserver.py" を実行します。

基地局で "IPRouteViewer.py" を実行します。

"RT System Editor"を使用して、RTC 同士を接続してください(図 3-1)。4

"IPRouteObserver"の データ Out ポート "IPRouteListOut"と、 "IPRouteViewer" の データ In ポート "IPRouteListIn"を接続します(表 3-2)。"IPRouteListIn"には、複 数の "IPRouteListOut"を接続することができます。

ポートを接続する際には、"Subscription Type" を "new" にしてください(図 3-2)。

表 3-2 各 RTC のデータポート名

RTC 名	データポート名

<sup>4</sup> "RTShell"を使用する方法もあります。詳細は OpenRTM-aist 公式 Web サイトを参照し てください。http://www.openrtm.org/openrtm/ja/node/869

IPRouteObserver	IPRouteListOut
IPRouteViewer	IPRouteListIn



図 3-1 RT System Editor によって RTC を接続した状態

#### 🔊 🗉 🛛 Connector Profile

ConnectorProfileを入力してください。				
Name :	IPRouteObserver0.IPRouteListOut_IPRouteViewer0.IPRouteListIn			
Data Type :	IDL:IPRouteIF/TimedRouteList:1.0 ‡	)		
Interface Type :	corba_cdr ‡	)		
Dataflow Type :	push ‡	)		
Subscription Type :	new ‡	)		
Push Rate(Hz) :		]		
Push Policy :	all ‡	)		
Skip Count :				
□ 詳細				
?	キャンセル OK			

図 3-2 ポート接続時の設定

ポートを接続したら、すべての RTC を "Activate" します。"RT System Editor" を右クリ ックして "All Activate" を選択します(図 3-3)。"Activate" 状態になると、RTC の色が青 から緑に変わります。



図 3-3 RTC を Activate する

4 IP 経路情報ビューアの操作

😣 🖨 🗉 IP Route Viewer						
Node		Destination	Netmask	Gateway	Interface	
raspberrypi_01		10.0.0.1	255.255.255.255	192.168.35.101	eth0	
raspberrypi_02		10.0.0.2	255.255.255.255	192.168.33.102	eth1	
raspberrypi_05		10.0.0.100	255.255.255.255	192.168.33.102	eth1	
		192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.33.102	eth1	
		192.168.31.0	255.255.255.0	192.168.35.101	eth0	
		192.168.137.0	255.255.255.0	192.168.33.102	eth1	
		2				
3 updated on 2016/03/24 15:55:04						

図 4-1 IP 経路情報ビューア

① ノード一覧

IP 経路情報ビューアに接続された"IP 経路情報監視 RTC"が一覧表示されます。

ノード名をクリックすると水色に変わり、選択されたノードの経路一覧が表示されます。

図 4-1 の例では、ノード "raspberrypi\_05" が選択され、" raspberrypi\_05"の IP 経路情報が②の領域に表示されています。

ノード名が赤色で表示されている場合は、何らかの理由で報告が途絶えていることを表 しています。

(ア)IP 経路情報監視 RTC が停止した

(イ) IP 経路情報監視 RTC が動作しているプラットフォーム自体が停止した

(ウ)通信経路が途絶えた

などが考えられます。原因を調査してください。

再度、報告が届くようになると黒色表示に戻ります。

図 4-1 の例では、報告ノード "raspberrypi\_02" からの報告が途絶えていることがわかります。

また、上部のタイトル"Node"をクリックする度に、ノード一覧を昇順/降順でソートできます。

IP 経路情報

図 4-1 の例では、ノード "raspberrypi\_05"の外部経路が6つ設定されていることが分かります。

各ノードの詳細情報は4列からなり、左から順に下記の情報を表しています。

タイトル	意味
Destination	宛先ネットワーク
Netmask	サブネットマスク
Gateway	次のゲートウェイ
Interface	インターフェース

表 4-1 IP 経路情報の意味

報告が途絶したノード "raspberrypi\_02" を選択した場合、全ての列に "no data" と赤色 で表示されます。

また、上部の各タイトル "Destination", "Netmask", "Gateway", "Interface" をクリック する度に、昇順/降順でソートされます。

③ ステータス表示

選択した報告ノードの最終報告日時が表示されます。

図 4-1の例では、選択したノード "raspberrypi\_05" が最後に IP 経路情報を報告してき たのが "2016 年 3 月 24 日 15 時 55 分 04 秒" であることがわかります。

報告が途絶したノード "raspberrypi\_02"を選択した場合、赤色で "Communication route to this node might have been disconnected" と表示されます。

5 出力されるメッセージ

発生した障害の原因を調査するには、下記が出力するメッセージを確認する必要があります。

- OS
- OpenRTM-aist
- omniORB
- RTC

この章では本システムで使用される RTC で独自に出力されるメッセージについて紹介 します。その他のメッセージに関してはそれぞれのマニュアル等を参照してください。

5.1 IP 経路情報監視 RTC

No	状態	エラーメッセージ				
1	サポートされないプラットフォーム	ERROR: NOT supported platform:				
	での実行					
2	コマンド実行失敗	ERROR: command execution failure				
3	意図しない経路情報の取得	ERROR: unexpected route data				
4	経路情報解析エラー	ERROR: parse failure				
5	Abortingへの状態変化検出	ERROR: detected an Aborting state				

表 5-1 IP 経路情報監視 RTC が出力するエラーメッセージ

5.2 IP 経路情報ビューア RTC

#### 表 5-2 IP 経路情報ビューア RTC が出力するエラーメッセージ

No	状態	エラーメッセージ
1	Abortingへの状態変化検出	ERROR: detected an Aborting state

6 ログファイル

本システムで使用する RTC のメッセージは以下のログファイルに出力されています。

6.1 IP 経路情報監視 RTC

"IPRouteObserver.py" と同じディレクトリに "rtc<プロセス ID>.log" ファイルが作成 されます。

6.2 IP 経路情報ビューア RTC

"IPRouteViewer.py" と同じディレクトリに "rtc<プロセス ID>.log" ファイルが作成されます。