



RTC_E2Viewew_kv 概要

発行日 2017 年 3 月 27 日 公立大学法人会津大学 株式会社アイザック

目次

1	RTC 概要	3
2	開発環境	3
3	実行方法	3
4	RTC 説明	4
5	連絡先	6

1 RTC 概要

本 RTC は E2 クローラの状態表示を行うための RTC である(Fig.1)。走行速度、サ ブクローラの状態や、搭載したアームの位置姿勢情報等を表示する。



Fig. 1 RTC_E2Viewew_kv 外観

2 開発環境

OS: Ubuntu14.04 RTM: OpenRTM-aist Python 1.1.0 Python:2.7 Kivy:1.91 OpenRTM・Python・Kivy がインストールされていれば、Windows 上でも動作する

3 実行方法

- ・Kivy インストール必須。インストール後、以下手順で端末から実行
- ・RTC_E2Viewew_kv にはいる

\$ cd RTC_E2Viewew_kv

RTC_E2Viewew_kv.py 実行
\$ python RTC_E2Viewew_kv.py

4 RTC 説明

RTC_E2Viewew_kv を Fig.2 に、入力ポートを Table1 に示す。入力ポートは 12 個あり、各入力値を GUI 上に表示する。出力ポートは Table2 に示すように Trarget 1 つであり、GUI 上で設定した目標位置を出力する。



Fig.2 RTC_E2Viewew_kv Component

名称	データ型	概要
Robot_Pose3D	TimedPose3D	ロボット位置姿勢
Robot_Velocity2D	TimedVelocity2D	ロボット走行速度
Robot_Sub_Angle	TimedDoubleSeq	サブクローラ角度
Robot_Load	TimedDoubleSeq	ロボット各モータ負荷
Robot_Mode	TimedLongSeq	ロボット動作モード
Arm_Pose	TimedPose3D	アーム位置姿勢
Arm_Angular	TimedDoubleSeq	アーム各軸角度
Arm_Torque	TimedDoubleSeq	アーム各軸力
Arm_Load	TimedDoubleSeq	アーム各軸負荷
Arm_Finger	TimedLongSeq	アーム指先開閉
Arm_Mode	TimedLongSeq	アーム動作モード(未実
		装)
BAT	TimedLong	バッテリ電圧[V]

Table 1 In Port List

Table 2 Out Port List

名称	データ型	概要
Target	TimedPose3D	ロボット目標位置姿勢

GUI はタブ型の構成となっており、表示したい項目によってタブを切り替えて使用 する。デフォルトは General のタブであり、機体速度のメータ、サブクローラ操作状 況、アームの位置姿勢、操作モード等を表示する(Fig.3 (a))。メータ説明サブ説明

Robot のタブでは、ロボット位置姿勢と各モータの負荷、サブクローラの角度を表示 する (Fig.3 (b))。

Target のタブでは目標移動位置の設定とロボットの現在の位置姿勢を表示する。ス ピナーを操作し、目標位置の設定を行う(Fig.3 (c))。GUI 右下にある Send ボタンを 押すことで、出力ポート Target から設定した目標位置の出力がなされる。

Arm のタブではアームの現在の位置姿勢と各軸の角度、トルク、負荷を表示する(Fig.3 (d))。



(a)General

(b)Robot

Lines		E treet	
man Add Sapt Att.	Filli Menn -	and Date Sec. An	Passa antes -
TARGET	Robot Pose	Constant of the Party of the Pa	Grietieten Bad
	Postion (rd Streetsion (Red)	0,000	
A THE R ALL ADDRESS OF	1 2400 mm 24000	0.000	Peec. 0.000
	17 0.000 min 0.000	0.000	
	-2 0.000 Tes (0.000	Anter reging fronting Longit	
* *** (B) (B) (B) (B)	and setting and setting	1 0.000 0.000 0.000	
		2 0.000 0.000 0.000	
		4 0.000 0.000 0.000	
·	The is and and	5 0.000 0.000 0.000	
	[[844]] [[845]		. (M)

(c)Target

(d)Arm

Fig.3 Function

5 連絡先

株式会社アイザック http://www.aizuk.jp/ 所在地:〒965-0033 福島県会津若松市行仁町 9-28 TEL:0242-85-8590 FAX:0242-85-8591 本文書の著作権は公立大学法人 会津大学に帰属します。 この文書のライセンスは以下の通りです。 <u>https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/</u>



改版履歴

Ver	改定日	内容
0.0	2017/3/27	新規作成